

Kom igång med kemikaliefri rengöring

1) Vad behöver jag veta innan jag börjar städa med Duotex produkter?

- Under de första veckornas användning kan produkterna bli väldigt smutsiga. Det beror på att Duotex produkter kommer fånga upp större smuts, bakterier, rester av tidigare använda rengöringsmedel eller mikroorganismer samt rengöra på djupet.
- ATP-testning av en yta som inte har rengjorts med Duotex kan ge missvisande resultat. För att få korrekta testresultat måste först eventuellt lager med smuts och rester av tidigare använda rengöringsmedel avlägsnas genom upprepad rengöring. Först därefter kan rengöringsresultatet utvärderas med ATP-mätning.
- Innan första tvätten/tvättarna fäster inte mopparna alltid optimalt till kardborren på mopphållaren. Detta blir normalt bättre med tiden.
- Tvätta gärna nya moppar och dukar innan första användningen för att få optimal uppsugningsförmåga.

2) Hur förbereder jag Duotex produkter inför användning?

Både dukar och moppar kan användas torra eller fuktiga beroende på behov. Vid fuktig rengöring kan produkterna fuktas på olika sätt:

- De går att använda direkt från tvättmaskinen om programmet som de tvättats i lämnar dem tillräckligt fuktiga. Detta kan ställas in på vissa tvättmaskiner.
- Fukta med kranvatten och krama ur produkten så det inte är för mycket vatten i den (överdriven fukt blockerar mikrokanalerna och då finns det ingen plats för smuts att absorberas).
- Spraya kranvatten på produkten med Duotex Spray Bottle.

3) Vad gör jag om ytan är kraftigt nedsmutsad?

- För att samla upp och avlägsna större partiklar såsom lera, avföring eller en stor mängd päls, kan till exempel papper eller engångsmopp/duk användas.
- Använd sedan Duotex produkter för att uppnå optimalt rengöringsresultat.

4) Hur ofta ska jag byta mopp/duk?

För effektiv rengöring och för att undvika korskontaminering måste produkterna regelbundet bytas ut under rengöringsprocessen. Därför är det viktigt att ni har tillräckligt med produkter så att det alltid finns rena produkter att använda, eftersom vissa kommer vara i tvätten.

Generellt behövs:

- 1 mopp per rum eller per 20-50 kvm
- 1 duk per undersökningsbord eller för del av rummet (bänkyta/inredning)
- 1 mopp/duk per bur

Vi har skapat Duotex Startkit för att uppfylla basbehovet hos kliniker av olika storlek men ni kan behöva komplettera med ytterligare moppar och dukar efter era lokala behov.

5) Hur ska jag tvätta produkterna?

- Avlägsna alltid stora mängder smuts, damm och päls innan de använda produkterna läggs i tvättmaskinen. Borsta försiktigt av dem över en sopkorg.
- Fylla tvättmaskinen till max 60%.
- Använd tvättmedel som i brukslösning ger PH värde under 10,5 och över 4. Tvättmedlet får inte innehålla blekmedel, såpa eller zeoliter.
- Använd aldrig sköljmedel.
- Tvätta Duotex produkter i hög temperatur, helst i 90* C.
- Använd gärna ett mopptvättprogram där förtvätt sker i ljummet vatten utan tillsatts av kemikalier – för att avlägsna ev. kemikalier som kan ha använts under städning och kan orsaka negativ påverkan på textilen vid den högre tvättemperaturen.
- Duotex produkter ska tvättas separat från andra textilier, t.ex. arbetskläder, filter etc.
- Produkterna kan torktumlas i max 55*C. Undvik övertorkning då det skadar textilierna och försämrar deras livslängd och rengöringsförmåga.
- Produkterna kan även hängtorkas om det sker på ett sätt så att de inte återkontamineras.
- Det är viktigt att tvättstugan är ren och att maskinerna fungerar väl för att få optimalt resultat.

6) Hur förvarar jag produkterna mellan användningarna?

- Moppskaften förvaras med fördel i vägghållare, lätt tillgängliga i verksamheten där det passar er, eller i städförrådet. Det är viktigt att de inte förvaras stående på golvet för att undvika att de bli smutsiga.
- Moppar/dukar ska alltid förvaras i stängda skåp, lådor eller backar.